




ハウジングに挿入した端子を簡単取外し。




【特徴】

2ステップ簡単操作!!

①スリーブをピンの奥まで挿入しランス(抜け止)を確実に押える。
ピンを反対から押すとランスを押え易くなります。




②イジェクタで押し出しピンがハウジングから外れたら引き抜く。



製品仕様

品番	スリーブ 外径	スリーブ 内径	材質 (表面)	重量(g)
SS-30	2.5	1.9	ステンレス 真鍮	24
SS-31	2.7	2.1		24
SS-32	2.9	2.4		24
SS-33	3.6	3.1		25
SS-34	3.2	2.7		24

※端子の状態によっては取外しが出来ない場合がありますので予めご了承ください。
サイズの適合しない端子には使用しないで下さい。ピンを傷める恐れがあります。



■ 対応表

メーカー	コンタクトピン・ソケット	ピン用	ソケット用
モレックス	1545シリーズ	SS-33	SS-34
モレックス	1625シリーズ	SS-30	SS-31
モレックス	3191シリーズ	SS-33	
AMP	ミニ・ユニバーサルメイテン・ロック	SS-30	
AMP	ユニバーサル・メイテン・ロック	SS-34	
AMP	コマーシャル・メイテン・ロック	SS-32	SS-34
JST	MLシリーズ/ELシリーズ	SS-31	
JST	Lシリーズ/LLシリーズ	SS-33	

※本製品は汎用工具です。端子によっては外せない場合があります。